

ANNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN IM TANKLAGER (TLE)

>> Voraussetzungen für die Annahme.

Voraussetzung für die Annahme von Abfällen ist der bestätigte Nachweis entsprechend der Nachweisverordnung oder EU-AbfallverbringungsVO.

Angenommen werden nur Abfälle, die im Anhang des EfbV-Zertifikats aufgeführt sind. Für nicht gelistete und im Zertifikat mit Einzelfallentscheidungen vermerkte Abfallarten, ist die Beantragung einer behördlichen Genehmigung erforderlich. EfbV-Zertifikat Anhang

>> Annahmebedingungen

Parameter	Annahmewert	Dimension
pH-Wert *	4-9	-
Teilchengröße	< 2	mm
Viskosität *	< 30	mPas
Temperaturklasse *	T3 oder kleiner	-
Sedimente *	< 5	Gew. %
Werkstoffprüfung	bestanden	-

* Für diese Kriterien können im Einzelfall Ausnahmeregelungen getroffen werden.

>> Verwertungskriterien

Parameter	Sollwert
Heizwert	>11000kJ/kg*
PCB/PCT (**)	< 50mg/kg
PCP	< 100 mg/kg
PCDD/PCDF/PBDD/PBDF	< insg. 1000ng I-TE/kg

* Für diese Kriterien können im Einzelfall Ausnahmeregelungen getroffen werden.

** Heizwertunabhängiger Grenzwert gemäß „Verordnung über die Entsorgung polychlorierter Biphenyle, Polychlorierter Terphenyle sowie halogener Monomethyldiphenylmethanen und zur Änderung chemikalienrechtlicher Vorschriften“ vom 26.06.2000.

Von der Annahme **ausgeschlossen sind:**

- Thermodynamisch instabile Stoffe
- Polymerisierbare Stoffe
- Reaktive Stoffe allgemein
- Stoffe oder Zubereitungen mit Einstufung T+
- Stoffe oder Zubereitungen mit Einstufung F+
- Flüssiggase und Pentane (allgemein: C₅H_n)

>> Anforderungen an Transport und Fahrzeug

- Für den Transport sind insbesondere lärmarme Fahrzeuge einzusetzen, die den Unfallverhütungsvorschriften „Fahrzeuge“ entsprechen.
- Fahrzeuge und Transportgebände müssen so beschaffen sein, dass eine Verschmutzung der Verkehrswege, das Austreten von Feststoffen und Flüssigkeiten ausgeschlossen ist.
- Die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung und des ADR / RID sind zu beachten.

>> Anlieferungszeiten und Kontakt Tanklager

Die Abfallannahme erfolgt nach Vereinbarung in der LKW-Annahme (Geb. E322)

Kontakt/Disposition

- Telefon 069 - 305 82330 oder 069 – 305 82323
- Fax 069 - 315 402
<mailto:reduan.ahnin@infraser.com> und <mailto:hans-dieter.felies@infraser.com>